

Uputstvo za instalaciju i upotrebu**Puštanje u rad prijemne jedinice**

Uključite prijemnik u struju. Poslije nekoliko sekundi radio-frekventni sistem (termostat i prijemna jedinica) će se podesiti na radnu frekvenciju. Kao proba, u grijaćem sistemu, pritisnite nekoliko puta prekidač + sve dok podešena temperatura ne bude za 2-3°C viša od temperature prostorije. Na displeju termostata bi se sada trebala pojaviti ikona grijanja koja označava uključeno stanje. Istovremeno na prijemnoj jedinici bi se trebala upaliti crveni LED, signalizirajući da je prijemna jedinica primila komandu termostata. Ukoliko se to ne desi, sistem treba ponovo usuglasiti. Da bi se usuglasili treba pritisnuti prekidač "M/A" na prijemnoj jedinici i držati pritisnuto (oko 10 sekundi) sve dok ne počne treperiti zelena LED lampa. Nakon toga pritisnite taster "SET" i držite pritisnuto, a u međuvremenu pritisnite i taster "DAY" i zajedno držite pritisnuto sve dok (otprilike 10 sekundi) ne prestane treperiti zelena LED lampa, kako bi prijemna jedinica „naučila“ sigurnosni kod termostata. Sigurnosni kod se ne gubi ni u slučaju nestanka struje, jer ga sistem automatski zapamti.

PAŽNJA! Ako prekidače "SET" i "DAY" držite istovremeno 10 sekundi pritisnuto, generira se novi sigurnosni kod za termostat, koji će prijemna jedinica prepoznati samo ako se prije toga izvrši ponovno usklađivanje (nauči). Zato, ako ste uspješno uskladili termostat i prijemnu jedinicu, nikako nemojte bez razloga pritisnuti prekidače „SET“ i „DAY“ na termostatu ili „M/A“ na prijemnoj jedinici.

